



М∳ТСН

INBETRIEBNAHME-ANLEITUNG

Human Machine Interface

HMI-Software

DDOC02343

THE KNOW-HOW FACTORY





Inhalt

1	Insta	allation	3
	1.1	Ethernet-Verbindung einrichten	3
	1.2	Software herunterladen	3
2	Inbe	triebnahme	4
	2.1	Verbindung herstellen	5
	2.2	Aktive Greifer wählen	6
	2.3	Sprache wählen	7
	2.4	Version kontrollieren	7
	2.5	Greifer wählen	8
	2.6	Motor einschalten und referenzieren	9
	2.7	Greifrichtung wählen	10
	2.8	Werkstück einlernen	11
	2.9	Werkstücktoleranz einstellen	12
	2.10	Offen-Position einstellen	13
	2.11	Greifkraft einstellen	14
	2.12	Geschwindigkeit zum Öffnen des Greifers einstellen	15
	2.13	Einstellungen prüfen	16
	2.14	Werkstückrezeptur speichern	17
	2.15	Datenspeicherung beendet	18
	2.16	Kontrollebene monitorZ	19
	2.17	Kontrollebene expertZ	20
		2.17.1 Service	21
		2.17.2 Autoablauf starten	23
		2.17.3 Werkstückrezepturenmanagement	23
		2.17.4 ISDU	25



1 Installation

1.1 Ethernet-Verbindung einrichten

Nur der untere Ethernet-Anschluss ist aktiv und wird zur Konfiguration des Produkts mit einem Windows-PC verbunden.

INFORMATION



Werkeinstellung: • IP: 10.0.0.5

• Netzmaske: 255.0.0.0

- ▶ Passen Sie Ihre Netzwerkkarte an.
- Prüfen Sie, ob Ihre Firewall die Kommunikation zum Produkt unterstützt.

INFORMATION



Das verwendete Kommunikationsprotokoll ist UDP. Die Einbindung in ein Netzwerk ist dadurch nur eingeschränkt möglich.

Entnehmen Sie Informationen zum Ändern der IP-Adresse dem Kapitel "SCM network settings".

▶ Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice.

1.2 Software herunterladen

- Laden Sie die HMI-Software auf unserer Internetseite herunter.
- ▶ Installieren Sie die HMI-Software auf einem Windows-PC.



2 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel wird die Konfiguration des Greifers mithilfe des Produkts beschrieben.

HINWEIS



Alle Werkstückrezepturen müssen in der Kontrollebene *guideZ* eingelernt werden.

Mindestens die erste Werkstückrezeptur muss im Produkt mit einem eingelernten Werkstück belegt sein.

Das Produkt fährt hoch, wenn es korrekt verdrahtet ist, die Greifer angeschlossen und die Spannungsversorgung eingeschaltet sind.

Abhängig von der zuletzt gespeicherten Konfiguration am Produkt leuchten die Power-LED's grün, anschließend blinken am Grundmodul Status 1 und Status 2, solange die Greifer gesucht werden.

HINWEIS



Achten Sie beim Kaltstart des SCM darauf, dass alle digitalen SCM-Eingänge nicht beschaltet sind, damit die Initialisierungssequenz erfolgreich beenden werden kann.

▶ Trennen Sie das SCM nur von der Spannungsversorgung, wenn beide Greifer nicht mehr in Bewegung sind.



2.1 Verbindung herstellen

INFORMATION

Benötigt wird die HMI-Software der Zimmer GmbH Version 2.0.3.10 oder höher.

In der oberen Menüleiste befinden sich die drei Kontrollebenen:

- expertZ: Ebene auf Expertenlevel, hier kann auf alle Daten des Greifers zugegriffen werden.
- guideZ: Konfigurationsebene, der Greifer kann auf das gewünschte Werkstück eingelernt werden.
- monitorZ: Diagnose- und Beobachtungsebene, zur Überwachung der Greifer im Betrieb.

Z ZG IO-LINK HMI				-	
guideZ	monitorZ		Z		₿
Search					
Service					
port					

► Verbinden Sie den Windows-PC mit der installierten HMI-Software.



2.2 Aktive Greifer wählen

INFORMATION



Für das roboterspezifische SCM in Kombination mit den Standardeinstellungen der Comfort App kann nur Single-Port verwendet werden.

Wenn zwei Greifer angeschlossen sind, können Sie wählen, ob beide aktiv sein sollen oder nur einer von beiden.



Dual-Port: Beide angeschlossenen Greifer sind aktiv.



▶ Klicken Sie auf den entsprechenden Greifer, um diesen auszuwählen.







2.3 Sprache wählen

 Klicken Sie auf die Flagge, um die Sprache der HMI-Software zu ändern.



2.4 Version kontrollieren

 Klicken Sie auf das Zimmer-Logo, um Informationen zu der HMI-Software zu erhalten.





2.5 Greifer wählen

- ► Klicken Sie auf den Button search.
- \Rightarrow Die angeschlossenen Greifer werden aufgelistet.



- ► Klicken Sie auf den gewünschten Greifer, um diesen auf das Werkstück einzulernen.
- ⇒ Die Kontrollebene *guideZ* öffnet sich.



2.6 Motor einschalten und referenzieren

HINWEIS



Schalten Sie den Motor auch im Roboterbedienteil ein.

- Schließen Sie die Aktorspannung an.
- ⇒ Die LED *power supply* leuchtet grün, wenn die Aktorspannung angeschlossen ist.
- ▶ Klicken Sie auf den Button *on*, um den Motor einzuschalten.
- ▶ Klicken und verweilen Sie auf dem Button > <, zum Referenzieren des Greifers.
- ⇒ Der Greifer wird nach außen oder innen referenziert.

2 to the text of text of



2.7 Greifrichtung wählen

► Wählen Sie die Greifrichtung.

Außengreifen





 \Rightarrow Für den Greifer werden automatisch die Parameter gesetzt.



- ⇒ Die LED step state leuchtet grün.
- ► Klicken Sie auf den Button >.



2.8 Werkstück einlernen

INFORMATION

Die Buttons für die bevorzugte Einstellung werden optisch hervorgehoben.

- ▶ Klicken Sie und verweilen Sie auf den Buttons > < und < >, zum Einlernen der Werkstückparameter für den Greifer.
- ⇒ Der Greifer erkennt den Stillstand und merkt sich die Werkstückposition.



INFORMATION

Mit dem Button grip und dem Button release können Sie die Einstellungen testen.



2.9 Werkstücktoleranz einstellen

Schieben Sie den Balken auf eine Toleranz von 0,00 mm bis 2,55 mm.

INFORMATION



Ein Greifer mit Servofunktion setzt automatisch seine Geschlossen-Position kurz hinter der Werkstücktoleranz.

Z ZG IO-LINK HMI								- 0 ×
guideZ	expertZ	monitorZ					Z ¥	
Search	Gripper LWF	R50L-22-00001-A	WORKPIECE	TOLERANCE				
Service			X//////					
port					0,00 workpiece tolera	ance in [mm]		
		+					1,01	position
					grip		release	•
								step state
								>
		step1 s	tep2 step3					



2.10 Offen-Position einstellen

INFORMATION Das Einstellen der Offen-Position ist nur bei Greifern mit Servofunktion möglich.

▶ Klicken und verweilen Sie auf den Buttons > < und < >, um die Position einzustellen, an der der Greifer offen sein soll.

Z ZG IO-LINK HMI									- 0 ×
guideZ									
search	Gripper LW	R50L-22-0000	I-A DISTA		(PIECE				
service	L					distance to wor	< >		
				+	_			0,37	
						grip		release	step state
									>
		step1	step2	step3	step4	step5	step6	step7	



2.11 Greifkraft einstellen

Je nach Greifer, kann die Greifkraft eingestellt und zusätzlich automatisch die Geschwindigkeit zum Schließen eingestellt werden.

Schieben Sie den Balken auf die gewünschte Greifkraft.





2.12 Geschwindigkeit zum Öffnen des Greifers einstellen

INFORMATION

Das Einstellen der Geschwindigkeit zum Öffnen des Greifers ist nur bei Greifern mit Servofunktion möglich.

Schieben Sie den Balken auf die gewünschte Geschwindigkeit.

Z ZG IO-LINK HMI									- 0 ×
guideZ	expertZ								
Search	Gripper LW	/R50L-22-00001-	-A GRIPPI	ING SPEED					
service			<i></i>						
C	L					gripping speed	in [%]	~	
			V					30	
						grip		release	step state
		step1	step2	step3	step4	step5	step6	step7	



2.13 Einstellungen prüfen

Das Werkstücktraining für den Greifer ist beendet, wenn die Daten in der passenden Werkstückrezeptur gespeichert sind.

INFORMATION



Die eingestellten Parameter sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der passenden Werkstückrezeptur gespeichert.

Die Einstellungen können auch ohne die Robotereingänge und Roboterausgänge der Robotersteuerung geprüft werden.

- inputs:
 - ▶ Klicken Sie auf die Felder, um einen Befehl zu setzen.
 - \Rightarrow Die gelben Befehle sind gesetzt.
- outputs:
 - ▶ Die Felder zeigen den Status des Greifers an.
 - ⇒ Die grünen Stati sind aktiv.



INFORMATION

Die Ansicht *Table* zeigt die im Hintergrund erzeugten Parameter des entsprechendes Greifers. Die Ansichten *TwinCat2* und *TIA* zeigen die zu den Parametern des Greifers passende Beschaltung der SPS-Funktionsbausteine.

- Klicken Sie auf den Button Save.
- ⇒ Das Fenster zum Speichern der Werkstückrezeptur öffnet sich.



2.14 Werkstückrezeptur speichern

INFORMATION

Die hervorgehobene Zahl in der Werkstücknummer zeigt die jeweils ausgewählte Werkstückrezepturnummer an. Die grün gerahmten Werkstückrezepturnummern zeigen gespeicherte Rezepturen des aktuellen Greifers an. Die orange gerahmten Werkstückrezepturnummern zeigen gespeicherte Rezepturen eines anderen Greifers an.

Z ZG IO-LINK HMI								- 0	×
guideZ	expertZ monitorZ				z				}
\bigcirc	Gripper LWR50L-22-00001-A	CHECKING	G THE SETTINGS						
search	SCM	Table	TwinCat2	TIA					
	80	device	e mode	62	62	1	2	3	4
Q		base	position	75	3575		6	7	0
service		shift p	osition	116	3675			/	•
	cm2	teach	position	426	4075	9	10	11	12
╘┓┎┙		work p	position	536	4075	13	14	15	
port		grippiı	ng power	65	65				
		grippiı	ng speed	50	50				
		positio	on tolerance	10	100				
		Applic	ation specific tag	LWR50L-22	LWR50L-22				
		Comn	nent						
		export	all import all	delete WP				sa	ive WP
	111								
	<								
	step1	step2 st	ep3 step4	step5	step6 step7				

- ► Klicken Sie auf die gewünschte Werkstückrezepturnummer.
- ► Klicken Sie auf den Button save WP.



2.15 Datenspeicherung beendet

- Nach erfolgreicher Datenspeicherung wird wieder das Fenster zum Einlernen eines neuen Werkstücks angezeigt (siehe Kapitel "Werkstück einlernen").
- ▶ Klicken Sie auf den Button *monitorZ*, wenn Sie stattdessen in die Kontrollebene *monitorZ* wechseln wollen.





2.16 Kontrollebene monitorZ

- Klicken Sie auf den Button plug HMI, um die Steuerhoheit auf die digitalen Robotereingänge und Roboterausgänge zu übergeben.
- \Rightarrow Die LED leuchtet rot.
- ⇒ Die Steuerung des Greifers mit der HMI-Software ist nicht mehr möglich, da die Eingangs- und Ausgangssignale nun die Kontrolle haben.
- ⇒ Sie können den Greifer mit der externen Steuerung und den gespeicherten Einstellungen bewegen.





2.17 Kontrollebene expertZ

In der Kontrollebene *expertZ* ist das Feintuning der Greifparameter möglich, sowie der Zugriff auf alle Prozessdaten (PDU), Servicedaten (ISDU) und Werkstücke.

Z ZG IO-LINK HN	II								_	\Box \times
guideZ	expertZ monitorZ							Ζ		₿
\bigcirc	Gripper LWR50L-22-00001-	٩								
\mathcal{Q}	Actual position in [mm]		s released		position toler	ance in [mm]	0.00	Outward		
search	earch 7,19				· · .	 ; [Mode	Туре		
	/,	9	s gripped		gripping pow	erin [%]	1	50 62	HARD HARD	
		(on undefined po	osition	aripping spec			82	PREPOSITION_HC	LDING
₽ ~			ərror				1			
service					base positior	n in [mm]				
							0,75			
▕┕┓┎┙▕					shift position	in [mm]		+		
port							0,75			
	The Sector Sector				teach positio	n in [mm]				
							0,75			
					work position	in [mm]				
							0,75			
	Diagnosis:									
	position values not plausible									
		plug				DDU				
		НМІ	motor	auto	w.piece	PDU	ISDU	release	acquire	grip

Standardmäßig ist das *fine tuning* eingestellt, dabei handelt es sich um eine Ansicht, die auf den in der Kontrollebene *guideZ* eingestellten Parametern basiert. In dieser Ansicht können Sie diese Parameter optimieren.

- Schieben Sie den Balken auf den gewünschten Wert, um diesen zu ändern.
- ▶ Klicken Sie im Bereich Outward auf den gewünschten Mode, um diesen zu ändern.
- Klicken Sie auf den Button release oder den Button grip, um die Änderungen zu übernehmen und den Fahrauftrag auszuführen.
- ⇒ Die HMI-Software überprüft, ob der Wert vom Greifer verarbeitet werden kann und passt diesen bei Bedarf an dessen Grenzwerte an.



2.17.1 Service

- ► Klicken Sie auf den Button service.
- ⇒ Ein Anmeldefenster öffnet sich.

⇒ Das Fenster Service öffnet sich.

▶ Geben Sie das Passwort ein: Service

Z Service				- 🗆 ×
User tools	loLini	k communication	Master set	tings
service report	Process	data	DLL informat	tion
create	input output	60 06 00 00 45 08 00 00 26 00 00 0a 41 32 05 66 06 bf 05 66 0c 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	Info about IOLU Revision of C Revision of .1 IO-Link UDP Ma IP Address: NetworkNam Firmware Re IO-Link Stack	DPIF20 DLL: DLL: 2.01 NET DLL: 2.0.1 aster 10.0.0.5 ie: IOLTest vision: 1.1.8 Revision: 1.1.8
Data transfer time, [s]			SCM network	c settings
Automatic time, [ms]			FW: Serial number	SWA000122_F00
			IP adress	10.0.0.5
Application settings expertZ fine tuning			Network mask	255.0.0.0
expertZ as start mode USB master only			MAC adress	00:80:E1:00:00:00
			Load test profil	
			profile 1	profile 2
			SCM WP import/	/export
			export all	import all

2.17.1.1 Service report

► Klicken Sie im Bereich service report auf den Button create, um einen Service-Report zu erstellen.

2.17.1.2 Data transfer time

Die Data transfer time ist die benötigte Zeit zur Datenübertragung in den Greifer.

2.17.1.3 Automatic time

Die Automatic time ist die Pausezeit des Autoablaufs.

Schieben Sie den Balken auf die gewünschte Zeit.



2.17.1.4 Application settings

- Schalten Sie die Option expertZ as start an, wenn expertZ als neue Startansicht angezeigt werden soll.
- Um vollständigen Zugriff auf alle Parameter zu erhalten, muss der Modus expertZ fine tuning ausgeschaltet werden.
- Schalten Sie den Modus *expertZ fine tuning* aus.



- Schalten Sie im Bereich Application settings die Option USB master only an, wenn die Netzwerkkommunikation ausgeschaltet werden soll.
- ▶ Aktivieren Sie diese Option nur, wenn Sie über eine Zimmer PrepBox mit USB-Kabel verfügen.
- ⇒ Die HMI-Software sucht nur noch nach USB-Teilnehmern.

2.17.1.5 SCM network settings

- ▶ Klicken Sie im Bereich *IP adress* auf das Feld, um die IP-Adresse des SCM zu ändern.
- Schließen Sie das Fenster Service.
- Führen Sie einen Kaltstart durch.



2.17.2 Autoablauf starten

Im Autoablauf fährt der Greifer zyklisch auf und zu.

► Klicken Sie auf den Button auto.

2.17.3 Werkstückrezepturenmanagement

Im Werkstückrezepturenmanagement können die zuvor angepassten Parameter wieder in die Werkstückdatenbank gespeichert werden. Im Bereich *in work piece* werden die Daten, deren Werkstückrezepturnummern aktuell im Bereich *work piece number* ausgewählt sind. Im Bereich *to save* werden die Daten angezeigt, die mit dem Button *save WP* in die gewählte Werkstückrezepturnummer gespeichert werden können.

▶ Klicken Sie auf den Button *w.piece*, um das Werkstückrezepturenmanagement zu öffnen.

Z ZG IO-LINK HM	мі											_	□ ×		
guideZ	guideZ expertZ monitorZ									Ζ			₽		
\bigcirc	Gripper LWR50L-22-00001-A														
				in work piece			to save								
	device mode				62		82			1		3	4		
	base position				317			692		5	6	7	8		
C service	shift position				961 1525										
	teach position				1256			1874			10	11	12		
	work position				1927			2625		13	14	15			
port	gripping power				13		47						•		
	gripping speed			47		67									
	position toleran	ice			31		65								
	Application spe	cific tag			LWR50L-22		LWR50L-22								
	Comment				LWR										
			_	_											
	export all import all		delete	• WP		load from WP						save WP			
	piug HMI r		motor	auto		w.piece	PDU	ISDU	to bas	e ac	quire	to work			



2.17.3.1 Werkstückrezepturen importieren

Nur der gesamte Datensatz kann geladen werden, alle 15 Werkstückrezepturen werden beim Import überschrieben.

- ► Klicken Sie auf den Button *import all*.
- ⇒ Das Fenster Workpiece import mit den zuvor gespeicherten Datensätzen wird angezeigt.
- ► Klicken Sie auf den gewünschten Datensatz.
- ► Klicken Sie auf den Button Import.

Workpiece import
C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210630_142411_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210705_130830_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210706_094826_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210707_143534_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210708_092502_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210812_133537_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210812_140349_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210909_082718_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210928_113147_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210928_132410_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210928_133220_SCM_WPs.xml C:\Temp\Zimmer_Group\WorkPieces\20210928_145722_SCM_WPs.xml
Import Cancel

2.17.3.2 Werkstückrezepturen exportieren

- ► Klicken Sie auf den Button *export all*.
- Alle Werkstückrezepturen werden auf der Festplatte gespeichert: C:\ Temp\Zimmer_Group\WorkPieces





2.17.4 ISDU

Die ISDU sind azyklische Servicedaten, die direkt in den Speicher des Greifers geschrieben werden, diese Daten liegen somit nicht im SCM ab. Schreibbare azyklische Servicedaten können hier angepasst werden.

► Klicken Sie auf den Button ISDU, um die azyklischen Servicedaten anzusehen.

Z ZG IO-LINK H	мі											-		×
guideZ	expertZ mo	onitorZ					k			Ζ			ŀ	•
\bigcirc	Gripper LWR50L-22-	00001-A												
	Status word in [hex]	0 hor	ming ok	0	acquire	idx	sd)	k nam	ıe	value	rights	type	iol_type	
search	884B	1 mor 2 in n	itor on motion	1	store wp	+ 0		Direct Para - Page 1	ameters		rw		recordt	^
Ö,	Diagnosis in [hex] 301	3 moi 4 jog	tion complete - active	2	reset flag teach	+ 1		Direct Para - Page 2	ameters		rw		recordt	
service	Actual position in [mm]	5 jog	+ active oper PLC active	8	to base			System Co	mmand		wo	uint8	std_d_ system	
[[[]]]	7,69	7 pos	sition error	9	to work	+ 12		Device Acc Locks	ess		rw		recordt	
الحربا		9 tea	se position ach position	10	jog plus	16		Vendor Na	me Z	immer GmbH		string	stringt	
port		10 wor 11 und	rk position defined position	15	reset error	17		Vendor Te	xt www	.zimmer-group.c	ro	string	stringt	
		12 dat	ta transfer ok atrol word 0x100			18		Product Na	ame	LWR50L		string	stringt	
		14 cor	ntrol word 0x200			19		Product ID	LWF	850L-22-00001-	ro	string	stringt	
						20		Product Te	ext gripp	per electric: 2-ja		string	stringt	
	Diagnosis: position values not					21		Serial Num	iber ()	1-00025505	ro	string	stringt	
	plausible					22		Hardware Revision	В	G00104 F00		string	stringt	
						23		Firmware I	Revision SWA	000058 Q00+	ro	string	stringt	~
		pl H	lug IMI motor	auto		w.piec	e	PDU	ISDU	to base	acq	uire	to wo	rk